


Previo T7


室内鉄骨モルタル階段用 段鼻保護見切り

施工要領書

Previo T701



Previo T711



施工前の確認事項


- 鉄骨モルタル階段用です。
- T701はタイルカーペット(厚さ6～8mm)用です。
- T711は塩ビタイル用です。
- 蹴込みは塗装仕上げを推奨します。
- 踏面のモルタル押えに精度が必要です。
- 蹴込み板の上端および両端の溶接盛り除去が必要です。

推奨工具

- 小頭ピーレスアンカー使用の場合
 - ・小頭ピーレスアンカー[鉄]4×25 | 品番：75-427
 - ・Φ3.4コンクリートドリルビット | 品番：75-301
- 小頭タッピングビス使用の場合
 - ・小頭タッピングビス[ステンレス]3.5×25 | 品番：75-237
 - ・ヒルティープラグ | 品番：75-417
 - ・Φ5.0コンクリートドリルビット | 品番：75-305
- 接着剤
 - ・変成シリコーン樹脂系接着剤エポキシ含有 | 品番：75-704

施工方法

- ①モルタルの施工精度がきわめて重要です。モルタル面を凹凸なくフラットに押え、かつ段鼻の蹴上げスチール板とモルタル面のレベルが±0であることを確認します。



- ②蹴込み板の上端および両端の溶接盛りが除去されていることを確認します。
- ③本体の前垂れをスチール板に隙間なくぴったりと当て、ベース既設穴を通して、モルタル面に振動ドリルで下穴を垂直にあけます。取付けピッチは、両端70mm以内、中間300mm以内となるようご注意ください。
- ④本体を外し、モルタル粉などを完全に除去します。
- ⑤ベースに接着剤を適量塗布し、段鼻に圧着。小頭タッピングビス+プラグまたは小頭ピーレスアンカーで固定します。
※接着剤がはみ出したときは、速やかに除去してください。
※ビス頭がベース上面からはみ出すと、床材の表面にビス跡が出る可能性があります。ご注意ください。
- ⑥床仕上げ面を美しく保てるよう、本体端部の段差をパテで処理します。(上図⑥)