

# Verta E1

ホテル・店舗向けコーナーガード

## E118 E125 施工要領書

### 施工前の確認事項

- 室内専用の壁面(出隅)保護材です。
- 以下の場所への取付けはご遠慮ください。
  - ・雨水がかかる
  - ・直射日光で高温になる
  - ・壁の出隅が直角ではない
  - ・凹凸の大きな壁面
  - ・両面テープがきかない壁面 など
- コーナーガード以外の目的で使わないでください。

Ver.2021.03

### 施工方法

- ①製品の両端(切り口)を確認します。表面処理と面取りがされてある側が上になります。
  - ※上下を誤ると、切り口でケガをする可能性があります。
- ②設置面の汚れ・錆・油分・水分などを除去します。
- ③取付け位置に印をつけます。
  - ※あとから取付け位置を変更することのないようご注意ください。一度取付けた製品をはがすと壁を痛めます。また、両面テープの接着強度が低下し、製品が脱落する可能性が生じます。
- ④5℃以下の場所で取付ける際は、接着力の低下を防ぐため、両面テープあるいは接着面をドライヤーなどで温めます。
- ⑤両面テープの剥離紙をはがし、印に合わせて取付けます。
- ⑥上から強く押さえて製品全体を圧着し、マスキングテープで補強します。
- ⑦30分以上放置したのち、接着強度を確認します。